

Garantier & Leverans

Tillval

Kontakt

Fakta

Fakta Ytterdörrar

Teknisk information

Ytterdörr

Montering Ytterdörr

Skötselansvisning

Ytterdörr

Fakta Fönster

Monteringsanvisningar

OBSERVERA att dörren ska monteras fackmannamässigt för att garantier ska gälla.

Så här gör du när dörren monteras

1. Karmen är förborrad med 14mm:s hål för infästningen.
2. Använd karmskruv så att du lätt kan justera in karmen.
3. Lyft ur dörrbladet ur karmen och sätt karmen på plats, efter kontroll att bottenregeln är horisontell.
4. Rikta in karmen på gångjärnssidan så att den står lodrätt, båda vägarna, och kila fast den provisoriskt och gör likadant med låssidan.
5. Kryssmät karmens öppning, där diagonalmåtten ska vara lika.
6. Montera karmskraven och kontrollera samtidigt att inte karmen rubbats, och sätt kilar ovan skruvhålen innan du drar in karmskraven i sin helhet.
7. Justera karmen med karmskraven och använd en ribba för rätt bredd.
8. Häng på dörrbladet och kontrollera att dörrspringorna är jämna. Avvikelse kan du justera både i höjd- och sidled, via gångjärnen.
9. Dreva sedan ordentligt runt om utan att packa för hårt, och om du ska använda ex. vis fogs-kumstättning, så läggs denna på insidan. Karmen ska då stadgas upp i öppningen så att den inte pressas in och blir buktig.
10. Du kan nu montera ev. utsalningar och foderlister.



